



COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. " 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia . Via Vappa, 14
Ceparana . Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa, 14 . 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 . Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

ECOGLOSS VERNICE

VERNICE ACRILICA BRILLANTE E SATINATA

Ecogloss vernice acrilica brillante e satinata per esterno ed interno, è vernice di grande resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV, al salmastro, anche in presenza di forti sbalzi di temperatura (montagna, ecc.). Eqidoneo alla verniciatura di infissi, perlinati, imbarcazioni e quanto altro attiene alla casa e all'hobbistica in genere. L'assoluta assenza di odore e la rapidità nella essiccazione ne rendono possibile l'uso anche in ambienti chiusi durante la stagione invernale.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico	1 kg/l circa
Spessore	25 micron (film asciutto)
Resa pratica	10 . 12 mq/l per 2 mani
Essiccazione a 25°C	al tatto : 1 ora In profondità : 6 . 10 ore
Temperatura per l'applicazione	da +5 a +35°C
Diluente	acqua
Applicazione	preferibilmente a pennello
Diluizione	vedasi appresso
Magazzinaggio	conservare in luoghi asciutti e non soggetti a temperature inferiori allo zero. TEME IL GELO.

Applicazione

Legno nuovo: applicare una mano di impregnante antitarlo fungicida, nostro ECOGLOSS IMPREGNANTE. Quindi, sempre carteggiando con carta fine tra una mano e la successiva, agire come segue:

1 mano di Ecogloss vernice diluita al 15 . 20%

1 mano di Ecogloss vernice diluita al 5 . 10%

2 . 3 mani di Ecogloss vernice senza diluizione o al massimo diluendo al 3% se si applica in presenza di forte ventilazione.

Legno già verniciato: lavare accuratamente la superficie con acqua dolce e ammoniaca nella proporzione di 6 a 1. In presenza di legni di quercia, mogano e teak la soluzione di acqua e ammoniaca, di cui sopra, può scolorire il legno; in tal caso usare soltanto acqua abbondante. Procedere quindi come per il legno nuovo omettendo l'impregnante e la prima mano diluita al 15 . 20%.

Preparazione della superficie

La superficie da verniciare deve essere completamente asciutta e pulita.
NON applicare in condizioni di forte umidità nell'aria.