



COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. " 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia . Via Vappa, 14
Ceparana . Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa,14 . 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 . Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

ANTARES

ISOTERMICA, FONOASSORBENTE, TRASPIRANTE

Idropittura traspirante è formulata con microbubbles (sfere di vetro di diametro variabile da 10 a 20 micron) che le conferiscono uno specifico potere coibente, che la rende isolante alla temperatura ed al rumore. Antares è inoltre efficace contro muffe e batteri e quindi all'effetto anticondensa si aggiunge una elevata azione igienizzante.

Per queste sue caratteristiche Antares risulta particolarmente indicata nella protezione delle pareti interne rivolte a nord, le più soggette a fenomeni di condensa, che sono la causa principale della formazione di muffe sulle pareti.

L'applicazione di più mani di Antares esalta l'effetto termoisolante e fonoisolante del rivestimento.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico	850 g/l
Applicazione	pennello, rullo
Diluyente	acqua
Diluizione	pennello : 40 % rullo : 20%
Resa finitura liscia	pennello: 4 mq/l per due mani
finitura bucciata	rullo: 2 mq/l per due mani
Essiccazione a 25°C	10 . 12 ore
Colore	bianco
Aspetto	opaco

Impiego

Pulire accuratamente le superfici da pitturare, avendo cura, in caso di presenza di muffe, di asportare le stesse senza spargerle nelle vicinanze; si creerebbero, in questo modo, nuove coltivazioni di muffe.

Si proceda quindi alla disinfezione della parete con AM 78, soluzione antimuffa, battericida ad ampio spettro, ed alla successiva applicazione di una o più mani di Antares, a seconda del risultato che si vuole ottenere.

L'accurata pulizia del supporto da muffe e funghi, insieme allo spessore adeguato di Antares, ottenuto con l'applicazione di tre mani a pennello o due mani a rullo garantiscono un risultato ottimale nel tempo del trattamento anticondensa.

Se necessario, Antares si può ricoprire con qualunque prodotto, possibilmente traspirante.